
SM356i - rev 10/12

Freni elettromagnetici con rilascio a molla ERS VAR 10 grandezza 2500/----





## Dichiarazione di conformità:

Il prodotto è stato progettato e sviluppato in conformità alle seguenti direttive UE applicabili.

Il certificato di conformità viene rilasciato su richiesta.

L'integrazione del prodotto, da parte del costruttore delle macchine o dei sistemi, richiede l'osservanza delle disposizioni delle direttive UE applicabili.

# Elenco delle direttive e delle norme rispettate:

Direttive:

2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione 95/16/CE Direttiva sugli ascensori

2004/108/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

Norme:

DIN VDE 0580 Apparecchiature elettromagnetiche e componenti, norme generali


EN 81-1 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Parte 1: Ascensori elettrici

NFC 79300 Apparecchiature Elettriche Industriali. Apparecchiature elettromagnetiche per le applicazioni

meccaniche. Requisiti.

Coı	ntenuto	
1	Specifiche tecniche	3
2	Precauzione e limitazioni d'uso	4
2.1	Limitazioni d'uso	4
2.2	Precauzioni e misure di sicurezza	4
3	Installazione	4
3.1	Trasporto – immagazzinamento	4
3.2	Cura	4
3.3	Installazione	4-5
4	Manutenzione	5
4.1	Regolazione air gap	5
4.2	Regolazione microswitch	5-6
5	Connessioni elettriche	6
5.1	Raccomandazioni	6
6	Parti di ricambio	6
7	Utensili	7
8	Ricerca e risoluzione problemi	7

# 1 Specifiche tecniche






Tabella 1

			ERS V	AR10 SZ	2500/	
	Sertificato 5/16/CE (UCMP)	ABV592/2 (TÜV) ESV592/2 (TÜV)		V592/2 (¯ V592/2 (¯	, ,	ABV592/2 (TÜV) ESV592/2 (TÜV)
Grandezza	SZ 2500/2200	SZ	Z 2500/2	500	SZ2500/3000	
Coppia di mantenimento Ni		2200	2500		3000	
Massima velocità min <sup>-1</sup>		250		250 250		250
Airgap nominale mm		0,45+0,1/-0,05	0,45+0,1/-0,05 0,45+0,		0,45+0,1/-0,05	
Airgap massimo (usura) mm		0,7	0,7			0,7
Voltaggio sovralimentazione VDC		207	48	103,5	207	207
Voltaggio mantenimento VDC		103,5	24	52	103,5	103,5
Resistenza $\Omega$		136	8,4	46	136	136
Potenza sovralimentazione W		315	273	232	315	315
Potenza mantenimento W		79	68	59	79	79
Fattore di servizio ED		60%	60%		60%	
Peso kg		60		60		60



Designazione del simbolo e azioni che potrebbero danneggiare il freno



Designazione del simbolo e azioni che potrebbero essere pericolose per la sicurezza personale



Designazione del simbolo e azioni electtriche che potrebbero essere pericolose per la sicurezza personale

## 2 Precauzione e limitazioni d'uso

## 2.1 Limitazioni d'uso

Per il freno che soddisfa la normativa 95/16/CE, l'installatore deve rispettare le generali condizioni per l'installazione e uso come definite nel certificato CE (ABV vedi tabella 1) redetto dal TÜV SÜD Industrie Service, incluso l'obbligo di usare un dispositivo limitatore di velocità, in conformità con EN 81-1 paragrafo 9.9 e 9.10.10.

Questo freno è stato realizzato per lavorare in condizioni asciutte. Il materiale di frizione non deve entrare in contatto con nessun tipo di olio, grasso o polvere abrasiva.

Se eccede la massima velocità di rotazione, la garanzia non ha valore.

Questo freno può essere usato solo in posizione orizzontale. Il cliente deve fare attenzione a non modificare l'airgap regolato in fabbrica. Questo per garantire che il freno possa aprirsi regolarmente.

Questo freno è stato realizzato per lavorare in un ambiente con temperatura di max di 40° (classe di protezione 155°C). La massima temperatura in uso continuo è 100°C.

Questo freno è stato realizzato per lavorare in modo statico. Le frenate dinamiche sono limitate solo a frenate di emergenza e frenate di prova. In nessun modo questo freno sostituisce il sistema di sicurezza di frenatura usato durante la discesa dell'ascensore.

# 2.2 Precauzioni e misure di sicurezza

Durante la manutenzione, assicurarsi che la macchina sia bloccata dal freno inattivo, e che non ci sia un'avviamento accidentale. Tutti gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato, in possesso di questo manuale.

Modifiche fatte al freno senza l'autorizzazione della Warner Electric, e l'utilizzo non conforme alle specifiche dichiarate dalla Warner Electric, avranno il risultato di invalidare la garanzia e Warner Electric non sarà più responsabile in nessun modo riguardo alla conformità.

Quando la commutazione è dal lato della corrente continua, la bobina deve essere protetta da picchi di tensione.

# 3 Installazione

# 3.1 Trasporto - immagazzinamento

Questo materiale se consegna in un imballaggio che garantisce la conservazione del prodotto durante il trasporto terrestre.

In caso di domanda specifica (trasporto aerio o via nave, magazzinaggio a lungo termine, ...) rivolgersi ai nostri uffici.

#### 3.2 **Cura**

Evitare colpi al freno in modo tale da non danneggiare le prestazioni.

Per sollevarlo, usare i fori di sollevamento destinati a questo scopo (vedi fig. 2 filettatura M10).

Mai sollevare il freno dai cavi.

## 3.3 Installazione

Il freno è fornito pre-assemblato con l'airgap del freno e del microswitch regolato. Viti di fissaggio, mozzo e O-ring sono fornite separatamente. Gli O-rings non sono pre-assemblati sul mozzo.

Specifiche del disco di frenata fornito dal cliente: Materiale : acciaio (da 150 a 250 HV) o ghisa rugosità ≤ Ra 3,2

Protezione: fosfatizzazione (secco) o nitrurazione.

# **Tolleranze geometriche:**

*		0,1	Asse albero cliente
	7	0,1	

- Allentate le tre viti di trasporto CHc M8.
- Mettere il mozzo in posizione sull'albero.
- Mettere I due O-rings sul mozzo(vedi fig. 1).
- Mettere il disco frizione sul mozzo come illustrato in fig. 1, con la sporgenza dalla parte del freno.

Attenzione: quando installate il freno, dovete maneggiarlo con cura e assicuratevi che la battuta del disco frizione sia nella posizione corretta quando montato (vedi fig. 1).

 Mettere il disco intermedio del freno e il disco frizione posteriore con la sporgenza dalla parte del freno sul mozzo (verdi fig. 1).  Allineare il freno con la flangia di fissagio del cliente, usando le viti di fissaggio.

**NOTA:** assicurare le viti di fissaggio (usare rondelle di sicurezza o liquido termoplastico come Loctite).


- Stringere le 8 viti di fissaggio CHc M12 stringendo con sequenza a stella e una coppia iniziale di 50 Nm, il freno dovrebbe essere non alimentato.
- Dare corrente al freno.
- Stringere le 8 viti di fissaggio CHc M12 (Cs: 130 Nm ± 10%), il freno dovrebbe essere alimentato durante questa operazione.
- Rimuovere le 3 viti di trasporti.
- Collegare tutte le connessioni elettriche.

#### 4 Manutenzione


# 4.1 Regolazione air gap




Controllare l'airgap ad ogni intervento di manutenzione.



- Allentate leggermente le viti di fissaggio.
- Far scorrere nel traferro 4 spessimetri da 0,45 mm di spessore, come Fig. 3a (inserire i spessimetri vicino i segni sul magnete).
- Avvitare le viti di fissaggio, mettendo in contatto.
- Settare le viti di regolazione, fig. 3b.
- Rimuovere i 4 spessimetri.
- Serrare le viti di fissaggio (si rimanda alla nota al punto 3.3 di installazione).
- Eseguire alcuni innesti e disinnesti, controllare l'airgap in differenti posizioni.
- Ripetere l'operazione se necessario.






#### Nota:

- Non introdurre nel traferro gli spessimetri per oltre a 10 mm.
- Evitare le molle e gli ammortizzatori di rumore.

# 4.2 Regolazione microswitch

Mettere uno spessimetro di 0,15 mm in prossimità della vite di regolazione dell'airgap. Dare corrente al freno e stringere la vite di regolazione H M4 (7/piana) fino a raggiungere il punto di contatto con il microswitch. Rimuovere lo spessimetro.

Controllare che funzioni correttamente e eseguire alcuni innesti e disinnesti.




#### **Funzionamento microswitch**

Campo di corrente 10 mA min. a 100 mA max. a 24 VDC.

Massimo vita elettrica assicurata del microswitcch solo commutandolo al di sotto del carico resistente.

# Collegamenti microswitch



Quando non c'è corrente alla bobina (albero del cliente frenato), i contatti del microswitch sono in pos. N.C.

## 5 Connessioni elettriche

Il freno **ERS VAR 10 grandezza 2500/----** Warner Electric funziona con fornitura diretta di correte. La polarità non influenza il funzionamento del freno.

## 5.1 Raccomandazioni



Tutte le connessioni elettriche devono essere fatte senza essere collegati alla linea elettrica.



Essere sicuri che il voltaggio nominale di alimentazione sia sempre mantenuto.

Freno di emmergenza: per lutilizzo del freno per frenate di emmergenza la commutazione deve essere collegata dal lato della corrente continua, questo per ottenere un tempo di inserzione del freno molto ridotto.

**Freno di servizio:** per lutilizzo del freno per frenate di servizio, la commutazione deve essere collegata dalla parte del lato corrente aternata, questo per ottenere una silenziosa commutazione.


I cavi di collegamento devono essere abbastanza spessi per prevenire un improvviso innalzamento di tensione tra la fonte e il freno. Tolleranza nella fornitura di tensione ai terminali del freno +5%/-10% (NF C 79-300).

## 6 Parti di ricambio

Pezzo
Disco frizione
Microswitch
Kit O-rings

Vi ringraziamo se nella vostra richiesta di parti di ricambio indicherete il riferimento e il codice del freno, (vedere esempio di seguito).





# 7 <u>Ustensili</u>

Principali utensili necessari	Funzione
Spessori di regolazione	Regolazione air gap e microswitch
Chiave aperta da 21 mm A/F	Regolazione air gap
Chiave dinamometrica (campo di misura > 140 Nm) con chiave esagonale a tubo da 10 mm A/F	Regolazione air gap
Chiave aperta da 7 mm A/F	Regolazione microswitch
Multimetro	Controllo voltaggio
Chiave esagonale da 6 mm A/F	Viti di trasporto

# 8 Serie di problemi ed eliminazione difetti

Ricerca e risoluzione problemi			
Difetto	Causa	Rimedio	
Il freno non sblocca	<ul> <li>Corrente troppo bassa</li> <li>Corrente interrotta</li> <li>Airgap troppo grande</li> <li>Disco consumato</li> <li>Bobina danneggiata</li> <li>Airgap troppo piccolo</li> </ul>	<ul> <li>Regolare la corrente</li> <li>Ricollegare, controllare la regolazione del microswitch</li> <li>Ri-regolare l'airgap (punto 4.1)</li> <li>Cambiare disco e regolare ancora l'airgap</li> <li>Sostituire il freno</li> <li>Regolare ancora l'airgap (punto 4.1)</li> </ul>	
II freno non frena	Tensione presente quando il microswitch è in posizione off. Grasso sul disco frizione	Controllare la regolazione del microswitch e la corrente del cliente     Cambiare il disco e regolare ancora l'airgap	
Frenata non regolare	Corrente troppo bassa     Errata informazione dal microswitch	Regolare la corrente     Regolare il microswitch	